

اصول و قواعد چیدمان در دکوراسیون داخلی

استفاده از تقارن

با استفاده از تقارن می توانید بر نقطه کانونی تاکید نمایید. در این تصویر، شومینه، به دلیل قرارگیری در وسط فضا میتواند نقش نقطه کانونی را ایفا نماید. با چیدمان متقارن مبلمان، بر شومینه، به عنوان نقطه کانونی تاکید شده است. همانطور که در تصویر مشخص است، چیدمان بر اساس نقطه کانونی حالت اجتماع پذیر را دارا است و میتوانید یک چیدمان مرکزی در فضا ایجاد نمایید.



نکته:

نقطه کانونی تنها در مرکزیت ساختار پلان وجود ندارد و میتوان آن را بر اساس نوع پلان و چیدمان مورد نظر نیز طراحی نمود. برای این امر میتوانید از رنگ، تابلوی دکوراتیو، دیوار گالری، مبل بزرگتر، دیوار تاکید و ... استفاده نمایید.

نکته دوم:

شاخص نمودن یک دیوار جزو قوانین تغییر چیدمان در دکوراسیون داخلی است. برای این امر علاوه بر استفاده از تابلوی دکوراتیو، میتوانید از رنگ نمودن دیوار، استفاده از المان های منقوش مانند کاغذ دیواری و پارچه دیواری، استفاده از بافت متفاوت روی دیوار و نظیر آن استفاده نمایید.

قوانین اولیه اندازه گذاری

از اندازه گذاری های زیر میتوانید به عنوان قوانین نیز استفاده کنید:

فاصله های مورد نیاز اطراف میز غذاخوری:

فاصله ۹۰ تا ۱۰۵ سانتی متر را بین میز غذاخوری و دیوار در نظر بگیرید.

فاصله ۱۲۰ تا ۱۳۰ سانتی متر را بین میز غذاخوری و ورودی فراهم نمایید تا افراد بتوانند به راحتی به اتاق وارد یا خارج شوند.

صندلی ها باید بتوانند به راحتی زیر میز غذاخوری قرار گیرند. برای این منظور فاصله ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر را در نظر بگیرید.

از نورپردازی در بالای میز غذاخوری استفاده نمایید. این نورپردازی به گونه ای باید اجرا شود که توانایی مکالمه را مختل ننماید و مهمانان مجبور نباشند برای صحبت کردن صورت خود را پایین آورند. برای این امر توصیه می شود پایین لوستر در فاصله ۶۰ الی ۹۰ سانتی متر از سطح زمین قرار گیرد. عرض لوستر میتواند $\frac{1}{2}$ تا دوسوم عرض میز باشد.

فرش باید از هر طرف میز غذاخوری تقریباً ۷۰ الی ۹۰ سانتی متر فاصله داشته باشد تا بتوان صندلی ها را به راحتی بیرون کشید.

سعی کنید در چیدمان صندلی ها در اطراف میز غذاخوری، فاصله ۶۰ سانتی متر را در نظر بگیرید تا از برخورد دست مهمانان به یکدیگر و همچنین آسیب دیدن صندلی ها حین جابه جایی آنها از زیر زمین جلوگیری شود.

فاصله های مورد نیاز در اتاق نشیمن

بین مبلمان و میز قهوه خوری حدود ۴۵ سانتی متر فاصله بگذارید تا فضای کافی برای پا فراهم شود همچنین بهتر است میز و مبلمان ۱۰ سانتی متر اختلاف ارتفاع داشته باشند.

سعی کنید بین مبلمان در اتاق نشیمن به اندازه ۱۰ تا ۲۵ سانتی متر فاصله بگذارید تا امکان مکالمه بدون شلوغی فراهم شود.

بهتر است میزهای کنار مبل هم ارتفاع دسته مبل باشند تا مهمانان بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

فاصله بین zone های متفاوت مبلمان ها حداقل ۹۰ سانتی متر می باشند.

نورپردازی در اتاق نشیمن به زون بندی های متفاوت درون آن وابسته می باشد. برای این فضا با استفاده از یک منبع نوری مرکزی، نور عمومی را تامین نمایید و با استفاده از سایر المان های نوری مانند نورمخفی، هالوژن ها، آباژورها و غیره نور ملایم و پس زمینه را ایجاد نمایید.

